

① 機械の輸送について

積み込み・荷下ろし・輸送時

【搭乗型】

- ・ 運搬時はエンジンを停止してください
- ・ 水平で強固な地盤で作業し、路肩や崖などの近くは避けてください。
- ・ 機械が滑らないようにし、足回りの泥を落としてから行ってください。
- ・ 必ず適応した道板を使用して、エンジン回転は低速で行ってください。
- ・ 道板上では進路変更をしないで下さい
- ・ 積み下ろし中、機体後方には絶対に近付かないで下さい
- ・ 輸送する時は、道路輸送法や車両制限など関係法令を守って安全に行ってください
- ・ 橋や構造物の上を通過するときは、機械の重量に耐えられるか事前に確認してください

【小型転圧機】

- ・ 運搬時はエンジンを停止してください
- ・ 長距離や悪路を運搬する際には燃料を抜いて下さい
- ・ 運搬中、機械が動いたり倒れたりしないようにシッカリ固定して下さい
- ・ 積み下ろし時、吊上げた機械の下には絶対に入らないで下さい

② エンジン始動前の点検・調整・注意事項

【搭乗型】

- ・ 作業機械操作レバーに警告札が表示されている場合は、絶対に触らないようにしてください
- ・ 周囲の人や障害物に対して安全である事を確認してください
- ・ オイルの量、油漏れ、燃料漏れがないか確認してください
- ・ エンジン始動前には、警告のためホーンを鳴らしてください
- ・ 始動は必ず運転席で行ってください
- ・ 運転者以外、または助手席以外に人を乗せないで下さい

【小型転圧機】

- ・ 作業機械操作レバーに警告札が表示されている場合は、絶対に触らないようにしてください
- ・ 周囲の人や障害物に対して安全である事を確認してください
- ・ オイルの量、油漏れ、燃料漏れがないか確認してください
- ・ 転圧盤に損傷がないか確認してください

③ 作業中の注意事項

【搭乗型】

- ・ 発進する前に周囲に人がいないか、障害物がないか確認してください
- ・ シートベルトが装着されている機種は、確実に着用して下さい
- ・ 機械後方に視界が遮られる範囲がある時は誘導員を配置してください
- ・ 急発進や走行中の急ハンドルを行わないで下さい
- ・ 不整地を走行する場合は転倒しないよう低速で走行し、急激な操作はしないで下さい
- ・ 障害物の乗り越え走行は行わないで下さい
- ・ 走行中や作業中は、他の機械及び構造物との接触に注意してください

【小型転圧機】

- ・ 屋内やトンネル内での作業は、ガス中毒の危険性があるので適切な換気を行ってください
- ・ 凹凸のある地盤や傾斜地ではバランスが崩れる恐れがあります。平坦にしてから行ってください
- ・ 転圧材料によっては、周囲に材料が飛散する場合があります。運転には十分な範囲の安全を確保してください
- ・ 機械から離れる際にはエンジンを停止してください

④ その他の注意事項

- ・ エンジンを停止し、輪止めを使用した駐車を行ってください
- ・ 鍵は必ず外し、盗難防止に努めてください
- ・ 機械を本来の用途以外には使用しないで下さい
- ・ 機械を改造しないで下さい
- ・ 返却時はキャビンのゴミなどを処分してから返却を行ってください

